MPio HD 300

Strona 2

Dziękujemy za zakup odtwarzacza MPIO.

SZYBKA INSTRUKCJA OBSŁUGI zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza.
Bardziej szczegółowych informacji należy szukać w PRZEWODNIKU DLA UŻYTKOWNIKA.

Strona 3

1) Ostrzeżenia dotyczące użytkowania odtwarzacza MP3
   - po sformatowaniu pamięci dostępna pojemność pamięci może być mniejsza niż pojemność wspomniana powyżej
   - prędkość przesyłania plików zależy od konfiguracji komputera
   - czas odtwarzania zależy od stosowanych ustawień
   - należy się upewnić, że używany jest łącznik dla połączeń USB w statusie niskiego poziomu baterii lub w rozszerzeniu oprogramowania producenta
   - upewnij się, że używasz oryginalnego kabla USB, w przeciwnym wypadku urządzenie może nie odpowiadać na podłączenie
   - ponowne ładowanie akumulatorów jest ograniczone, może nastąpić konieczność wymiany. Żywotność baterii i liczba doładowań zależy od użytkowania i ustawień

2) Nazwy części oraz użytkowanie przycisków
   1. słuchawki & panel kodowania ustawień
   2. blokada ustawień – poprzez przesunięcie w górę następuje blokada ustawień
   3. panel połączenie USB – połączenie z komputerem za pomocą kabla
   4. gniazdo do podłączenie prądowego
   5. LCD - wyświetla informacje o plikach i ustawieniach menu
   6. REW – powracanie do poprzednich utworów i częstotliwości radiowych
   7. FF – przechodzenie do następnych utworów i częstotliwości radiowych

Strona 4

   8. REC – wyświetla zakres powtarzanie / nagrywanie / stacje radiowe, które zostały zapamiętane
   9. PLAY / PAUSE – włącza / wyłącza urządzenie, odtwarza i zatrzymuje pliki muzyczne
   10. TOUCH – regulacja głośności oraz przeszukiwanie menu i muzyki
   11. MENU – przejście do poprzedniego menu lub wyższego katalogu
   12. ENTER – wejście do wybranego menu lub katalogu
   13. RESET / MIC

3) Włączenie i wyłączenie
   - naciśnij i przytrzymaj przycisk ►/■ aby włączyć urządzenie i wyświetlić logo MPIO na ekranie
   - naciśnij i przytrzymaj przycisk ►/■ aby wyłączyć urządzenie

4) Użycie przycisku TOUCH
   Przycisk używany do przeszukiwania plików muzycznych oraz menu a także do regulacji głośności podczas odtwarzania

Strona 5

Przesuwając palcem w górę lub w dół regulujesz poziom głośności.
- aby zwiększyć głośność przesuń palcem w górę
- aby zmniejszyć głośność przesuń palcem w dół

5) Nawigacja
   - Z menu głównego wybierz menu nawigacyjne przesuwając palcem przycisk TOUCH. Wejdź w menu nawigacyjne naciskając przycisk ENTER
   - Aby przejść do wyższego menu lub katalogu naciśnij krótko przycisk MENU

Lista odtwarzania muzyki HD 300 musi być przeorganizowana zgodnie z porządkiem artysta/album/gatunek/tytuł przez MPIO w CD dostarczonym z odtwarzaczem w celu wejścia do menu i przeszukiwania wg tych kategorii poszukując plików muzycznych z poziomu menu nawigacyjnego. W przeciwnym razie pojawi się ikona „no playlist" szczegóły w rozdziale „korzystanie z programu narzędziowego MPIO" w podręczniku użytkownika

6) Pliki muzyczne (odtwarzania/wstrzymywanie)
   - aby odtworzyć muzykę po wyszukaniu pliku pod menu nawigacyjnym naciśnij play/pause lub przycisk enter
   - w czasie odtwarzania naciśnij REW lub FF aby odtworzyć poprzedni lub następny utwór
   - naciśnij krótko przycisk REW 10 sek po odtworzeniu aby odtworzyć plik od pierwszego utworu
   - naciśnij REW krótko przed upływem 10 sek odtwarzania aby odtworzyć poprzedni plik
   - naciśnij i przytrzymaj FF/REW aby uruchomić funkcję szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu
   - aby wstrzymać odtwarzanie naciśnij krótko ►/■

Strona 6

Informacja „no song" oznacza że żaden plik muzyczny nie został zapamiętany i należy go załadować. Pliki muzyczne muszą być zapamiętywane w „music folder".

7) Ładowanie plików muzycznych i danych
   1. podłączanie odtwarzacza MPIO do komputera
   - w przypadku Windows 98/98se należy najpierw zainstalować sterownik urządzenia player USB z załączonego CD (szczegóły w części 9) instalacja oprogramowania operacyjnego)
   - włącz i połącz kablem USB komputer i gniazdo USB odtwarzacza
   - sprawdź informacje dotyczące podłączenia USB na wyświetlaczu LCD odtwarzacza jak pokazano poniżej
   - w przypadku kopiowania plików skorzystaj z przeszukiwarki Windows zaznacz pliki i umieść je w „musi folder" odtwarzacza, który pracuje jako przenośny dysk

   ! w celu odtworzenia plik muzyczny musi być zapamiętany wyłącznie w folderze „music folder"

   ! nielegalne ładowanie i powielanie plików MP3 do których istnieją prawa autorskie jest surowo wzbronione i firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie

Strona 7

8) Instalacja oprogramowania operacyjnego

Komputery wyposażone w Windows ME/2000/XP wspierają urządzenie USB 2.0 do przechowywania danych i rozpoznają HD 300 jako przenośny dysk wymienny bez konieczności instalacji programu zarządzającego stąd pojawia się możliwość korzystania z HD 300 używając Explorera
Komputery wyposażone w Windows 98/98SE powinny najpierw zainstalować sterowniki do HD 300 (komputer może rozpoznać HD300 jako pamięć zewnętrzną tylko w przypadku instalacji sterowników).

Sposób instalacji
1. Połącz kablem USB komputer i HD 300
2. Włóż do komputera dysk instalacyjny dostarczony wraz z odtwarzaczem, wybierz ikonę odtwarzacza HD300 i zatwierdź klikając klawisz NEXT
3. Urządzenie jest instalowane sekwencyjnie po zatwierdzeniu klawiszem NEXT i wybraniu programu do zainstalowania.

9) Ładowanie baterii

Kiedy ikona wskazująca poziom naładowania baterii wskazuje stan wyładowania pojawia się komunikat „Low Battery", tak jak pokazano na ilustracji poniżej a odtwarzacz wyłącza się. Wtedy bateria powinna być naładowana ponownie.

Strona 8

Podłącz urządzenie HD300 z gniazdkiem za pomocą zasilacza AC.

(rys) połączenie między źródłem prądu a rządzeniem

10) Poniższe uwagi służą bezpiecznemu rozłączaniu odtwarzacza i komputera. Ich przestrzeganie uchroni przed uszkodzeniem lub utratą danych.
    1. umieść wskaźnik myszki na ikonie „Hot Plug" i kliknij prawym klawiszem myszki.
    2. wybierz „Bezpieczne usuwanie sprzętu" aby wyświetlić informację jak poniżej.

Strona 9

3. Kiedy pojawi się okno „Bezpieczne usuwanie sprzętu" należy wybrać opcję „Masowe urządzenie magazynujące USB" i kliknąć klawisz „Zatrzymaj"
4. Kiedy pojawi się okno Zatrzymywanie urządzenia sprzętowego" odszukaj „Masowe urządzenie magazynujące USB" i kliknij „OK."
5. Po wyświetleniu się okna „ Safe Sprzęt może być bezpiecznie usunięty" kliknij klawisz OK i odłącz odtwarzacz od komputera

Strona 10

11) Przełączanie między trybami MUSIC i RADIO FM
    EX) Przełączanie między trybami MUSIC i RADIO FM
    - naciśnij i przytrzymaj klawisz MENU z ekranu odtwarzania muzyki w celu przełączenia się w tryb odbierania stacji radiowych

12) Nagrywanie głosowe
    Aby rozpocząć nagrywanie głosowe naciśnij i przytrzymaj przycisk REC w statusie STOP/PAUSE
    1. naciśnij klawisz PALY/PAUSE podczas nagrywania w celu wstrzymania nagrywania i naciśnij ten klawisz ponownie w celu powrócenia do nagrywania
    2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz REC podczas nagrywania w celu zakończenia nagrywania i zapamiętania pliku w katalogu VOICE

Strona 11

13) Jak korzystać z klawisza HOLD
    - aby ustawić funkcjonowanie wszystkich klawisz w stanie wstrzymania należy nacisnąć klawisz HOLD w kierunku wskazywanym przez strzałki. Przycisk ten znajduje się w górnej części odtwarzacza.
    - klawisz ten zabezpiecza przed przypadkową zmianą ustawień w pracy odtwarzacza w czasie przenoszenia go w torbie lub kieszeni.
    - W przypadku próby zmiany ustawień przy przełączonym przycisku HOLD na ekranie LCD wyświetli się ikona jak pokazano na ilustracji poniżej.

    (rys) – naciśnij klawisz HOLD w przeciwnym kierunku niż wskazują strzałki, aby zwolnić stan wstrzymania ustawień